




Pikaopas

UNIVERSAL WARN® HUB -VASTAANOTIN


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



ENNEN KUIN ALOITAT

1.

Lataa WARN® HUB -sovellus (HUB-sovellus) App Storesta tai Google Playsta.



Viestien ja datan hinta saattaa vaihdella.

Apple on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.

ASENTAA



2.

Määritä asennuskohta ja johtojen reitti.


Suositus: Ajoneuvon konepellin alle, ajoneuvon koriin tai muiden johdotusten kanssa. Vältä teräviä reunoja, kuumuutta ja liikkuvia osia.

3.

Kiinnitä HUB-vastaanotin mukana toimitetuilla nippusiteillä tukevasti ajoneuvoon.

4.

Reititä HUB-vastaanottimen lapan päätteet vinssin ohjauspakettiin / kontaktoriin. **HUOMAUTUS:** Varmista, että johdot ja kaapelit ohjataan pois päin terävistä reunoista, kuumuudesta ja liikkuvista osista.



HUOMAUTUS: Kiinnitä kaapelit ajoneuvoon nippusiteillä säännöllisin välein tiukasti paikoilleen.



Pikaopas


UNIVERSAL WARN® HUB -VASTAANOTIN

JOHDOTTA

5.

⚠ WAARSCHUWING Alle werkzaamheden aan elektrische bedrading en kabels moeten worden voltoid terwijl de accu volledig is losgekoppeld van de voertuigbedrading.

- Kytke ajoneuvon virta pois päältä.
- Liitä HUB-vastaanottimen haarukkaliittimen johdot koskettimien haarukkaliittimiin*.
- Liitä HUB-vastaanottimen punainen johdin virtalukon sytytysjohtimeen.
- Liitä musta johdin ajoneuvon maadoitukseen.
- Kytke ajoneuvon virta päälle.




* Kuvassa näkyy powersports-liitin. Haarukkaliittimien värit saattavat vaihdella ohjaussarjan sisältävissä vinsseissä. Katso tiedot omistajan käsikirjasta.

6.

Käynnistä ajoneuvo.


HUOMAUTUS: HUB-vastaanotin on aktiivinen, kun keltainen valo palaa.



JÄRJESTYÄ PAREITTAIN/LIITTÄÄ YHTEEN

7.

Pitä HUB-vastaanottimen painiketta painettuna, kunnes sininen valo vilkkuu (noin kaksi sekuntia), ja sitten vapauta se.



8.


Avaa sovellus puhelimesa ja noudata kehotteita.



9.

Kun HUB-vastaanottimen valo muuttuu vihreäksi, yhteys on muodostettu.

Jatka sovelluksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.



ASIAKASPALVELU

WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,
Clackamas, OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200
Asiakaspalvelu: 1-800-543-9276
Jälleenmyyjähakupalvelu: 1-800-910-1122
www.warn.com