




Pikaopas


KUORMA-AUTON/KATUMAASTURIN WARN® HUB -VASTAANOTIN

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



1.

Lataa WARN® HUB -sovellus (HUB-sovellus) App Storesta tai Google Playsta.



Viestien ja datan hinta saattaa vaihdella.

Apple on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.

ASENTAA



2.

Määritä asennuskohta ja johtojen reitti.


Suositus: Ajoneuvon konepellin alle, ajoneuvon koriin tai muiden johdotusten kanssa. Vältä teräviä reunoja, kuumuutta ja liikkuvia osia.

3.

Kiinnitä HUB-vastaanotin mukana toimitetuilla nippusiteillä tukevasti ajoneuvoon.

4.

Ohjaa vinssin etäpistokkeen pää ajoneuvon säleikön taakse ja kohti vinssin etäpistorasiaa. **HUOMAUTUS:** Varmista, että johdot ja kaapelit ohjataan pois päin terävistä reunoista, kuumuudesta ja liikkuvista osista.



HUOMAUTUS: Kiinnitä kaapelit ajoneuvoon nippusiteillä säännöllisin välein tiukasti paikoilleen.




Pikaopas

KUORMA-AUTON/KATUMAASTURIN WARN® HUB -VASTAANOTIN

JOHDOTTAA

5.

Liitä HUB-vastaanotin vinssin etäpistokkeeseen.




ILMOITUS

Ajoneuvojen akkujen tyhjenemisen välttämiseksi irrota d-pistoke vinssistä ja kiinnitä se pois tieltä, kun sitä ei käytetä.

ENERGIA

6.


HUB-vastaanotin on aktiivinen, kun keltainen valo palaa



JÄRJESTYÄ PAREITTAIN/LIITTÄÄ YHTeen

7.

Pitä HUB-vastaanottimen painiketta painettuna, kunnes sininen valo vilkkuu (noin kaksi sekuntia), ja sitten vapauta se.



8.


Avaa sovellus puhelimesa ja noudata kehotteita.



9.

Kun HUB-vastaanottimen valo muuttuu vihreäksi, yhteys on muodostettu.

Jatka sovelluksessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.



ASIAKASPALVELU

WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,
Clackamas, OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200
Asiakaspalvelu: 1-800-543-9276
Jälleenmyyjähakupalvelu: 1-800-910-1122
www.warn.com